



OXY'PHARM®

NOTICE TECHNIQUE

OXYDOR

DEFINITION ET CARACTERISTIQUES

- **OXYDOR®** est un produit désodorisant, efficace sur les odeurs d'origine organique ou bactérienne (urine, tabac, poubelles, animaux, industrie...)
- **OXYDOR®** est une solution à base d'huiles essentielles, prête à l'emploi, conçue pour être utilisée avec les appareils de diffusion NOCOSPRAY® et NOCOMAX® ou en applications locales avec un pulvérisateur.

REFERENCES ET CONDITIONNEMENTS

Conditionnement : 1L

Référence	Conditionnement
300.2	1 litre

Possibilité d'applications locales grâce à un pulvérisateur à fixer sur la bouteille.

CONSERVATION

- Conserver le produit dans l'emballage d'origine, verticalement et dans un endroit frais et bien ventilé.
- Délai de validité :
Dans l'emballage d'origine fermé : 2 ans à partir de la date de fabrication
Une fois désoperculé : 2 mois à partir de la date d'ouverture



OXY'PHARM®

917, rue Marcel Paul • F-94500 Champigny-sur-Marne • +33 1 48 82 58 29 • +33 1 48 82 46 13 • commercial@oxypharm.net

MODE D'EMPLOI

Utilisation :

- ⇒ Inscrire la date d'ouverture sur le flacon avant la première utilisation
- ⇒ Visser le flacon de 1L sur l'appareil de diffusion NOCOSPRAY®
- ⇒ Régler l'appareil sur le volume de la pièce
- ⇒ Pendant toute la durée du traitement, laisser la pièce fermée et ne pas entrer dans la pièce.
- ⇒ Après le traitement, retirer la bouteille de l'appareil et la refermer

Le traitement est à renouveler aussi souvent que nécessaire

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Consulter la fiche de sécurité du produit, disponible sur notre site Internet www.oxypharm.net

Version : A