

DDN Surf

DÉTERGENT DÉSINFECTANT NEUTRE
POUR LE BIONETTOYAGE DES SOLS ET DES SURFACES

TRAITEMENTS DES SURFACES



SOLS ET TREMPAGE



AVANTAGES ET QUALITÉS

- Détergent désinfectant à pH neutre
- Actif sur *Clostridium Difficile*
- Compatibilité avec un large panel de matériaux
- Parfum menthe
- Enregistrement biocide : TP 02 (n° inventaire : 32082)
- Actif sur virus enveloppés



www.sterifrance.com

Fb Franklab®
notre expertise l'Ultra-Propreté



0,25%
à 2%

DDN Surf

DÉTERGENT DÉSINFECTANT NEUTRE POUR LE BIONETTOYAGE DES SOLS ET DES SURFACES

■ MODE D'EMPLOI

■ Préparation de la solution de bionettoyage :

- Porter des équipements de protection individuels adaptés.
- **Pour le bionettoyage des sols et surfaces dans le secteur médical :**
Diluer 20 ml de DDN Surf pour 8 litres (0,25%) d'eau du réseau et homogénéiser la solution
- **Pour le bionettoyage des sols et surfaces dans les secteurs alimentaire, industriel et collectivité :**
Diluer 80 ml de DDN Surf pour 8 litres (1%) d'eau du réseau et homogénéiser la solution
(160 ml de DDN Surf pour 8 litres d'eau (2%) pour une action fongicide)
- **Pour la décontamination de la radioactivité :**
Diluer 500 ml de DDN Surf pour 5 litres (10%) d'eau du réseau et homogénéiser la solution

■ Utilisation :

Nettoyer le sol ou la surface, en respectant le protocole de nettoyage.

Le produit ne nécessite pas de rinçage, sauf indication contraire du fabricant du revêtement traité ou pour les surfaces en contact avec la peau et les muqueuses

■ PROPRIÉTÉS DÉSINFECTANTES

Activités	Normes	Concentration	Temps de contact
Bactéricidie	EN 13727 + A1	0,25%	5 minutes
	EN 1276 / EN 13697	1%	5 minutes
Levuricidie	EN 13624	0,25%	5 minutes
	EN 1650	0,5%	5 minutes
	EN 13697	1%	5 minutes
Fongicidie	EN 13697	2%	10 minutes
	EN 1650	2%	15 minutes
Virucidie	EN 14476 PRV (virus modèle de l'hépatite B)	0,25%	1 minute
	EN 14476 + A1 HIV	0,25%	15 minutes
	EN 14476 + A2 Rotavirus	0,25%	10 minutes
		0,5%	5 minutes
	EN 14476 + A2 Vaccinia virus	0,25%	10 minutes
0,5%	5 minutes		
Sporicidie	EN 13704 <i>C.difficile</i>	1%	15 minutes

■ PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Se référer à la Fiche de Données de Sécurité

■ CARACTÉRISTIQUES

- Aspect : **Liquide**
- Couleur : **Vert**
- Péréemption : **2 ans**
- pH à 0,25% : **6,6**
- pH à 2% : **7,2**
- pH à 10% : **7,4**

■ COMPOSITION

- Agents tensioactifs non ioniques
- Agents séquestrants
- Ammonium quaternaire
- Huile essentielle de menthe

■ CONDITIONNEMENTS

- ① Carton de 12 bidons de 1 L.....réf. **1076016**
- ② Carton de 4 bidons de 5 Lréf. **1076020**



Produit dangereux - respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.